

Datos técnicos del arado brabant montado EurOpal

	2	3	4	5	6
--	---	---	---	---	---

EurOpal 5*

(armazón 110x110x8mm)

	2	3	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)	60/100	90/00	120/00		
peso (aprox. kg)	552	707	862		
hasta kW/PS	52/70	59/50	74/100		

EurOpal 6*

(armazón 110x110x8 mm)

	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)	120/00	150/50	
peso (aprox. kg)	907	1.063	
hasta kW/PS	81/110	96/130	

EurOpal 7*

(armazón 120x120x10 mm)

	3	4	5
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)	90/00	120/00	150/00
peso (aprox. kg)	753	949	1.180
hasta kW/PS	74/100	96/130	118/160

EurOpal 8*

(armazón 140x140x10 mm)

	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)	120/00	150/50	180/300
peso (aprox. kg)	1.210	1.410	1.610
hasta kW/PS	118/160	140/190	169/230

EurOpal 9*

(armazón 160x160x10 mm)

	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)	120/00	150/50
peso (aprox. kg)	1.280	1.495
hasta kW/PS	132/180	155/210

	2	3	4	5	6
--	---	---	---	---	---

cantidad de surcos*