

Datos técnicos del arado brabant montado EurOpal

	2	3	4	5	6
--	---	---	---	---	---

EurOpal 5*

(armazón 110x110x8mm)

	2	3	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)	60/10	90/15	120/20		
peso (aprox. kg)	552	707	862		
hasta kW/PS	52/70	59/50	74/100		

EurOpal 6*

(armazón 110x110x8 mm)

	2	3	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)			120/20	150/25	
peso (aprox. kg)			907	1.063	
hasta kW/PS			81/110	96/130	

EurOpal 7*

(armazón 120x120x10 mm)

	2	3	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)		90/15	120/20	150/25	
peso (aprox. kg)		753	949	1.180	
hasta kW/PS		74/100	96/130	118/160	

EurOpal 8*

(armazón 140x140x10 mm)

	2	3	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)			120/20	150/25	180/30
peso (aprox. kg)			1.210	1.410	1.610
hasta kW/PS			118/160	140/190	169/230

EurOpal 9*

(armazón 160x160x10 mm)

	2	3	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)			120/20	150/25	180/30
peso (aprox. kg)			1.280	1.495	1.710
hasta kW/PS			132/180	155/210	184/250

	2	3	4	5	6
--	---	---	---	---	---

cantidad de surcos*