

Datos técnicos del arado brabant montado VariOpal

	2	3	4	5	6
--	---	---	---	---	---

VariOpal 5*(armazón 110x110x8 mm)

	2	3	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta(aprox. cm)		44-10 0	66-15 0	88-20 0	
peso (aprox. kg)		567	727	882	
hasta kW/PS		44/60	59/80	74/10 0	

VariOpal 6* (armazón reforzado 110x110x8 mm)

	4	5	6	
anchura de trabajo desde/hasta(aprox. cm)		88-20 0	110-2 50	
peso (aprox. kg)		1.067	1.263	
hasta kW/PS		81/11 0	96/13 0	

VariOpal 7* (armazón 120x120x10 mm)

	2	3	4	5	6
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)		44-11 0	66-16 5	88-20 0	110-2 75
peso (aprox. kg)		605	852	1.107	1.375
hasta kW/PS		52/70	74/10	96/13 0	118/1 60

VariOpal 8* (armazón 140x140x10 mm)

	4	5	6	7	
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)		75-16 5	100-2 20	125-2 75	150-3 30
peso (aprox. kg)		1.124	1.378	1.628	1.883
hasta kW/PS		88/12	118/1	140/1	169/23 0

VariOpal 9* (armazón 160x160x10 mm)

	4	5	6	7	
anchura de trabajo desde/hasta (aprox. cm)		75-16 5	100-2 20	125-2 75	150-3 30
peso (aprox. kg)		1.257	1.510	1.767	2.040
hasta kW/PS		110/1	132/1	155/2	184/25 0

	2	3	4	5	6
--	---	---	---	---	---

cantidad de surcos