

Datos técnicos del arado brabant semimontado EuroTitan

Número de surcos adelante/atras	6/3	6/3+1
<u>EuroTitan 10*</u> (armazón 180x180x10 mm)		
Anchura de trabajo de-hasta (aprox. cm)	297-460	330-500
Peso (aprox. kg)	4.593	4.790
hasta kW/PS	231/315	257/350
□		
Número de surcos adelante/atras	7/3	7/3+1
<u>EuroTitan 10*</u> (armazón 180x180x10 mm)		
Anchura de trabajo de-hasta (aprox. cm)	330-500	363-550
Peso (aprox. kg)	4.810	5.007
hasta kW/PS	257/350	283/385
□		
Número de surcos adelante/atras	8/3	8/3+1
<u>EuroTitan 10*</u> (armazón 180x180x10 mm)		
Anchura de trabajo de-hasta (aprox. cm)	363-550	396-600
Peso (aprox. kg)	5.027	5.224
hasta kW/PS	283/385	309/420

□
* todos los arados semimontados EuroTitan 10 pueden ser encargados con non-stop seguro de sobrecarga, mecánico o hidráulico